



# TABLERO DIGITAL

1. **Calibración:** Toque el centro de cada uno de los puntos específicos durante dos segundos en ángulo recto con el dedo. Comience por la esquina superior izquierda. Luego, automáticamente el sistema le mostrará el siguiente punto.



## 2. Menú de Funciones:



- Reducción/Expansión: Expansión o reducción del menú de funciones.



- Configuración: Para realizar ajustes en las siguientes herramientas: Rotulador, Marcador resaltado, Borrador, Lápices de color muy vivo, Línea, Formas, Reconocimiento de texto, Ajustes de visualización del menú.



- Cerrar: Cierra el menú de funciones.



- Línea: Seleccionar el estilo de línea y luego dibuje la línea arrastrando, *Nota: No se pueden mover las líneas rectas dibujadas.*



- Formas: Seleccione una forma y la dibuja arrastrando.



- Rotulador (negro / rojo / azul / verde): dibujar línea con forma libre para imágenes y caracteres.



- Lápices de color muy vivo: dibujar líneas con forma libre con una variedad de modelos.



- Marcador resaltado: Pinte líneas, formas, texto y otros objetos en la página que desee enfatizar. La imagen de fondo de escritorio se mostrará a través del marcador de resaltado.



- Reconocimiento de forma: Las líneas con forma libre dibujadas con un trazo se reconocen y convierten en formas.



- Reconocimiento de texto: Las líneas con forma libre se pueden reconocer y convertir en texto.



- Borrador: borrar sus dibujos de la pantalla. Las líneas con forma libre se pueden borrar en partes



- Teclado pantalla: es un teclado virtual que aparece en la imagen del escritorio proyectada en la elite Panaboard. Puede introducir caracteres haciendo clic en las teclas de Teclado pantalla.



- Fondo blanco: Puede visualizar todo el escritorio de color blanco.



- Borrar todo: borrar todos los datos dibujados de la pantalla.



- Deshacer: deshacer una acción.



- Rehacer: rehacer una acción deshecha anteriormente.



- Actual: Si cualquier línea, forma, texto u otro objeto que ha dibujado desaparece, esta función vuelve a visualizarlos en sus posiciones originales.



- Ampliación: Puede ampliar una sección de la imagen proyectada en elite Panaboard.



- Foco: Puede visualizar una parte de la imagen mostrada en la elite Panaboard como si un foco la estuviera iluminando.



- Sombra pantalla: Puede ocultar una sección de la imagen proyectada en elite Panaboard con un cuadro gris.



- Elite Panaboard book: Puede iniciar el elite Panaboard book desde Seleccionar menú de funciones.



- Presentación: Puede iniciar PowerPoint desde seleccionar menú de funciones y mostrar una presentación



- Lanzador de aplicaciones: Puede iniciar la aplicación cámara de documentos de escritorio, la aplicación Sistema de votación y la aplicación Sistema de teleconferencia.



- Captura: Guarde la pantalla mostrada en el escritorio y todos los datos de dibujo en un archivo de imagen.



- Grabadora: Puede grabar una película de la imagen proyectada y sus operaciones.



- Imprimir: Imprimir la pantalla y todos los datos de dibujo mostrados en el escritorio.

• .

## **ELITE PANABOARD BOOK**

### **1. Creación de un nuevo archivo:**

- Clic en la barra de herramientas en NUEVO
- Crear título: Haga clic en la barra de herramientas en el ícono de añadir texto, escriba el texto con el teclado y ajuste el tamaño y la posición del cuadro de texto. Si desea editarlo de doble clic en el cuadro de texto.
- Insertar imágenes: seleccione galería en el panel lateral, arrastre y pegue las imágenes deseadas para copiarlas en la ventana principal. Para cambiar el tamaño de la imagen haga clic sobre ella.
- Añadir una viñeta: en la barra de herramientas haga clic en el ícono formas y seleccione la forma viñeta; haga doble clic en la viñeta para añadir texto.
- Almacenamiento de archivo: En el menú archivo haga clic en guardar como.

### **2. Realización de una presentación con el archivo creado:**

- En el menú ver haga clic en el archivo pantalla completa y en la barra de herramientas encontrará todas las funciones para realizar una presentación.

### **3. Grabación del funcionamiento del escritorio:** durante la grabación trabaje con normalidad en el escritorio, cuando termine de guardar aparecerá la ventana de guardar como.

### **4. Reproducción de películas en la Elite Panaboard Book:**

- En el menú insertar haga clic en archiva de medios
- Aparecerá la ventana abrir, seleccione la película grabada.
- La película se pegará en la página y empezará la reproducción.

### **5. Trabajo con objetos dibujados:**

- a. Selección de un objeto:
  - Al hacer clic en el objeto aparecerán íconos alrededor de éstos.
  - Si arrastra y mueve el objeto que desea duplicar, se duplicará en la ubicación en que lo suelte.
- b. Para mover un objeto, arrastre el objeto cuando el puntero del ratón sea una cruz, o aparece en forma de una flecha con doble punta para cambiar o ajustar la forma de la imagen
- c. Para cambiar las propiedades del objeto de clic sobre este y en el ícono de menú le aparecerán los posibles cambios, al finalizar de clic en aceptar. Dentro de las propiedades que puede realizar se encuentra: atenuar imagen (sombra),
- d. Para adición de texto de doble clic sobre la forma y luego le aparecerá la forma sobre la cual podrá escribir el texto que necesite.
- e. Para añadir un enlace a un objeto:
  - Seleccione el objeto al cual le desee añadir el enlace.

- En el menú formato haga clic en enlace.
- Si es una página web introduzca la dirección.

## **6. Uso de archivo de película**

- Para la introducción de un archivo de película y para la reproducción del archivo seleccione el objeto y de clic en el ícono de menú y seleccione medios donde le aparecerá un sub menú donde podrá reproducir, pausar, parar, bucle, etc.

## **7. Operaciones de archivo**

- Crear un nuevo archivo en el menú nuevo.
- Abrir un archivo.
- Guardar un archivo.
- Exportar un archivo: para utilizarlo en otros programas.


## **8. Introducir imágenes y archivos adjuntos**

- Insertar un archivo de imagen: En el menú insertar, haga clic en archivo de imagen, seleccione la imagen que desee insertar y haga clic en abrir.
- Añadir una imagen de la galería: En el menú ver, haga clic en galería, arrastre la imagen que desea.
- Insertar una archivo adjunto: en el menú ver haga clic en archivo adjunto. Para añadir un elemento a la lista de archivo adjunto de dar clic en insertar y seleccionar el archivo a incluir.

## **9. Descargar el software mas reciente:**

- En el menú de ayuda haga clic en descargar la última versión: Si el ordenador está conectado a internet, se abrirá el sitio web de descarga y podrá descargar la última versión del software.

## LAPIZ ELECTRÓNICO



Escribe en la pantalla de acuerdo al color que se haya seleccionado en el lápiz.



Borra cualquier marca de resaltado o escritura que se encuentre en la pantalla.



Resalta con el color indicado el texto que se haya escrito anteriormente.



Cuando está activado hace que el lápiz entre en un modo de inactividad luego que pasa algún tiempo sin usarse.

### *\* Nota:*

- *Para evitar errores de funcionamiento, no toque la punta del lápiz cuando éste no esté en uso.*
- *No puede llevarse a cabo operaciones de clic de ratón con el lápiz electrónico.*
- *No puede utilizar más de un lápiz electrónico al mismo tiempo.*
- *Cuando la cantidad de dibujo aumente, la velocidad de dibujo y de otras operaciones puede ser más lenta.*

- Después de utilizar el dedo espere un segundo o más antes de utilizar el lápiz electrónico.
- Los botones de arriba y de abajo se pueden utilizar dentro de aproximadamente 10 m de la elite. (sin obstrucciones).
- Si se mueve por todas partes con el lápiz electrónico pero no lo está utilizando ajústelo al modo de baja potencia para evitar el consumo de pila.

## **MENÚ DE DIBUJO:**

El menú de dibujo aparece cuando toca la pantalla de la pizarra mientras pulsa el botón de menú en el lápiz electrónico.

- a. Línea: se muestra una lista para seleccionar el estilo de línea. Seleccione y luego dibuje la línea arrastrando.
  - \* Nota: Las líneas se dibujan en el color que se selecciona con el Dial selector del lápiz electrónico. Además, para que se pueda dibujar la línea no pueden estar seleccionadas las herramientas de marcador resaltador o la herramienta de borrador en el Dial selector del lápiz electrónico.*
- b. Formas: Se muestra las diferentes formas predefinidas que pueden seleccionar.
  - \* Nota: Las formas se dibujan con el color que esté seleccionado en el Dial selector del lápiz electrónico. Al igual que en el anterior no podrán estar seleccionadas las herramientas de marcador resaltador o borrador.*

En la ventana de configuración puede dibujar figuras con una relación de alto y ancho exacta.
- c. Cerrar: Para cerrar el menú de dibujo.
- d. Lápices de color muy vivo: Para dibujar líneas con forma libre con una variedad de modelos.
- e. Lápiz (Rotulador, resaltador y borrador)
- f. Borrar todo
- g. Reconocimiento de forma: Las líneas con forma libre dibujadas con un trazo se reconocen y convierten en formas.
  - \* Nota: si el Dial selector del lápiz electrónico se ajusta a Marcador resaltado, las líneas dibujadas no se convertirán en una forma.*
- h. Reconocimiento de texto: Las líneas de forma se pueden reconocer y se convertirán en texto. Debe seleccionar el área que desee convertir en texto.
  - \* Nota: Las líneas dibujadas con un marcador resaltado o el lápiz de color muy vivo no se convertirá en texto.*
- i. Configuración: Para cambiar los ajustes de cada una de las herramientas.

## INSTALACIÓN DEL ELITE PANABOARD SOFTWARE BOOK

*\* Nota:*

- *No conecte el cable de la USB hasta que finalice la instalación*
- *No conecte mas de una elite panaboard book en un mismo ordenador.*

Pasos:

1. Conecte el ordenador e inicie el sistema operativo Windows.
2. Inserte el DVD:
  - Aparecerá la pantalla de instalación.
  - Si no aparece la pantalla de instalación, seleccione la unidad de DVD en el explorador y haga doble clic.
  - En Windows Vista o Windows 7, si aparece el cuadro de diálogo de reproducción automática haga clic en ejecutar.
3. Cuando aparezca la pantalla de bienvenida haga clic en siguiente.
4. Cuando aparezca la pantalla “Selección de modelos” haga clic en el dispositivo que está utilizando.
5. Cuando aparezca la pantalla menú haga clic en “Léame Primero” para asegurarse que su ordenador satisface los requerimientos.



6. Haga clic en instalar elite Panaboard en la pantalla menú.



7. Si acepta los términos del Contrato de licencia, haga clic en sí.
  - Si aparece la ventana de “Control de cuentas” en Windows vista haga clic en “Continuar” para continuar con la instalación; mientras en Windows 7 debe hacer clic en “sí” para seguir con la instalación.
8. Cuando aparezca la siguiente pantalla confirme que el cable USB no está conectado al ordenador (o desconéctelo) y haga clic en aceptar.
  - Si no está instalado Microsoft .NET Framework 3.0 o posterior aparecerá una pantalla de instalación. Siga las instrucciones que aparecerán e la pantalla para instalarlo.



9. Si aparece una ventana asistente, siga las instrucciones que aparecen en pantalla y continúe con la instalación.
10. Una vez finalizada la instalación haga clic en finalizar.
  - Reinicie el ordenador si se le solicita.
  - Se creará el grupo “Elite Panaboard” en el grupo “Panasonic” del menú de programas.
  - En el grupo elite panaboard deben aparecer los siguientes elementos:
    - \* Elite Panaboard Software
    - \* Elite Panaboard book
    - \* Herramienta de registro de lápiz electrónico
    - \* Instrucciones de funcionamiento.
    - \* Ayuda de software.
    - \* Descarga de la última versión.